

Anleitung für die Probennahme mit dem Staubkollektor zum Schimmelpilznachweis

1. Probennahme von z.B. Teppichen, Matratzen, Einrichtungsgegenständen
2. Bitte beachten: bei Teppichen bzw. Bodenbelägen Proben nicht von Flächen absaugen, die häufig begangen werden.
3. Führen Sie den Plastikfilter in den Kollektor ein und stecken Sie das gesamte System auf das Ende des Staubsaugerschlauchs.
4. Schalten Sie den Staubsauger ein. Durch den entstehenden Sog wird der Kollektor in seiner Position festgehalten. Saugen Sie z.B. bei Matratzen oder Teppichen 4 separate Flächen - jeweils in DIN A4-Blattgröße, je 30 Sekunden – ab (gesamte Probennahmezeit: 2 Minuten; gesamte Probennahmefläche ca. 0,25 m²).
5. Entnehmen Sie den Plastikfilter mit der darin enthaltenen Staubprobe und überführen ihn in das beiliegende Versandröhrchen (bitte Röhrchen gut verschließen und deutlich beschriften). Das Röhrchen können Sie nun zur Analyse an unser Labor zurückschicken.
6. Für weitere Probennahmen spülen Sie den Kollektor mit Wasser, trocknen ihn sorgfältig und setzen einen neuen Filter ein.

BMA-Labor GbR
Technologiezentrum Ruhr - Universitätsstraße 142 - D-44799 Bochum
Tel.: 02 34 / 97830 - 0 Fax: 02 34 / 97830 - 29 E-Mail: info@bma-labor.de

Anleitung für die Probennahme mit dem Staubkollektor zum Allergennachweis

1. Probennahme von z.B. Teppichen, Matratzen, Einrichtungsgegenständen
2. Führen Sie den Plastikfilter in den Kollektor ein und stecken Sie das gesamte System auf das Ende des Staubsaugerschlauchs.
3. Schalten Sie den Staubsauger ein. Durch den entstehenden Sog wird der Kollektor in seiner Position festgehalten. Saugen Sie z.B. bei Matratzen oder Teppichen 4 separate Flächen - jeweils in DIN A4-Blattgröße, je 30 Sekunden – ab (gesamte Probennahmezeit: 2 Minuten; gesamte Probennahmefläche ca. 0,25 m²).
4. Entnehmen Sie den Plastikfilter mit der darin enthaltenen Staubprobe und überführen ihn in das beiliegende Versandröhrchen (bitte Röhrchen gut verschließen und deutlich beschriften). Das Röhrchen können Sie nun zur Analyse an unser Labor zurückschicken.
5. Für weitere Probennahmen spülen Sie den Kollektor mit Wasser, trocknen ihn sorgfältig und setzen einen neuen Filter ein.

Anleitung für die Luftprobennahme

Bitte sprechen Sie uns rechtzeitig an, damit wir die Probennahme mit Ihnen planen können (Versand entsprechender Filter etc.). Die beaufschlagten Filter werden in unserem Labor komplett extrahiert und auf die von Ihnen gewünschten Allergene untersucht.

BMA-Labor GbR
Technologiezentrum Ruhr - Universitätsstraße 142 - D-44799 Bochum
Tel.: 02 34 / 97830 - 0 Fax: 02 34 / 97830 - 29 E-Mail: info@bma-labor.de