

Formblätter Anleitung Klebefilm	Code: FO-M-08 Revision: 06
	Seite 1 von 1

Ihre Ansprechpartnerin: Dr. Ulrich Maier
 Telefondurchwahl: 0234 / 97 830-19
 E-Mail: ulrich.maier@bma-labor.de

Anleitung zu Klebefilmpräparaten (gemäß DIN ISO 16000-21)

Klebefilmpräparate eignen sich zur Untersuchung von sichtbarem, oberflächlichem Schimmelpilzbefall.

Ist Tapete betroffen? Dann ist es sinnvoller (und für Sie genauso preiswert), uns statt des Klebefilmpräparates ein Stück Tapete (mind. 5 x 5 cm) zu schicken!

Ein Präparat darf insgesamt 6 cm lang sein und auch aus 2 oder 3 kürzeren Stückchen bestehen.

Sie benötigen:	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Klaren</u> Klebefilm • Einen sauberen Probenträger: Objektträger oder feste Plastikfolie (z.B. Dokumentenhülle); Bitte testen Sie vor der Probennahme, ob sich der Klebefilm leicht wieder vom Träger lösen lässt! • Saubere Pinzette
Probennahme:	<ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie ein Stück Klebefilm von der Rolle (nur am Rand anfassen!) und fassen Sie es mit der Pinzette. • Kleben Sie den Klebefilm auf eine der betroffenen Stellen und drücken Sie ihn an. • Ziehen Sie den Klebefilm mit der Pinzette ab und kleben ihn auf den Probenträger. • Beschriften Sie die Proben (für die spätere Zuordnung) • Beproben Sie verschiedene Stellen (d.h. alle unterschiedlich aussehenden Stellen) des Schadensbereiches!
Verpackung:	Verschicken Sie Glasobjektträger in <u>gepolsterten</u> Versandtaschen!
Was gehört auf den Auftrag?	<ul style="list-style-type: none"> • Auflistung der Proben (Nummer: Probenahmestelle) • Falls Probenahmestelle schon behandelt wurde: wie und wann? • Adresse und Telefonnummer für Rückfragen • Datum und Unterschrift

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gern zur Verfügung.